



## Sesamo Transit

È il modulo per la gestione degli accessi veicolari. Consente di impostare gli accessi con la stessa logica di quelli pedonali descritti precedentemente. Si basa sull'installazione di apposite antenne presso i varchi carrai dell'azienda.

Tutti i veicoli in transito vengono monitorati e se equipaggiati del Dual Tag, **SESAMO Transit** è in grado di rilevare la combinazione **AUTOMEZZO/CONDUCENTE**. La portata e l'ampiezza della zona sensibile delle antenne può essere impostata in fase di installazione.

È possibile controllare i veicoli in entrambi i sensi di marcia inserendo opportuni delimitatori di segnale. Le antenne vengono collegate ad apposite schede hardware di gestione connesse alla rete cablata ethernet.

**SESAMO Transit** è in grado di controllare illimitati punti di accesso carrai. L'equipaggiamento dei **TAG** installati sugli automezzi è disponibile in diverse configurazioni:

**TAG AUTO - TAG RFID** attivo con ventosa, da applicare al parabrezza: il mezzo viene riconosciuto automaticamente al suo avvicinarsi e viene abilitato l'accesso;



**TAG AUTO CON PULSANTE - TAG RFID** attivo con ventosa e pulsante, da applicare al parabrezza: il mezzo viene riconosciuto automaticamente se nel raggio di azione dell'antenna viene premuto il pulsante di attivazione, ideale per piccoli parcheggi;

**DUAL TAG - TAG RFID** attivo con ventosa da applicare al parabrezza, in grado di trasmettere sia il codice del mezzo che quello del conducente. In quest'ultimo caso l'ingresso o l'uscita dal varco veicolare sarà garantito solo se l'accoppiamento mezzo + guidatore verrà rispettato e risponderà a tutti i parametri di abilitazione impostati in **SESAMO**.

